

## R 2. マニュアル修正

### 1. P15の「図 可変抵抗器の接続」

ボリュームの両端の接続は正しくは AREF 列と GND 列になります。

